

Spis treści

Stronica

Przedmowa do Normy Europejskiej	3
Wprowadzenie	4
1 Zakres normy	5
2 Powołania normatywne	5
3 Terminy i definicje	6
4 Wymagania ogólne	7
4.1 Postanowienia ogólne	7
4.1.1 Budowa i materiały	7
4.1.2 Dostęp operatorów zapewniający bezpieczeństwo	7
4.2 Wymagania szczegółowe	7
4.2.1 Umieszczenie	7
4.2.2 Wymiary	8
4.2.3 Urządzenia lub wyposażenie	10
4.2.4 Podłogi	10
4.2.5 Projektowanie i budowa pomostów roboczych i przejść	13
4.2.6 Pomosty i przejścia nastawialne	14
5 Informacje dotyczące użytkowania pomostów roboczych i przejść	14
Załącznik A (informacyjny) Różne metody wyznaczania poziomów odporności na poślizg	15
Załącznik B (informacyjny) Istotne zmiany w treści pomiędzy niniejszą częścią ISO 14122 a poprzednim wydaniem	16
Załącznik ZA (informacyjny) Powiązanie niniejszej Normy Europejskiej z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn, zmieniającej Dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) [2006 L157], które zamierzono uwzględnić	18
Bibliografia	19