

SPIS TREŚCI

	Przedmowa
1	Zakres normy
2	Normy powołane
3	Postanowienia ogólne
4	Wymagania
5	Warunki użytkowania
5.1	Znamionowe warunki użytkowania
5.2	Warunki odniesienia
5.3	Warunki odniesienia dla wielkości mierzonej, RVM
5.3.1	Warunki odniesienia dla wielkości mierzonej, RVM, dla $q_p \leq 3,5 \text{ m}^3/\text{h}$
5.3.2	Warunki odniesienia dla wielkości mierzonej, RVM, dla $q_p > 3,5 \text{ m}^3/\text{h}$
6	Badania i pomiary
6.1	Postanowienia ogólne
6.2	Program badań
6.3	Niepewność sprzętu pomiarowego
6.4	Sprawdzenie właściwości
6.4.1	Przetwornik przepływu
6.4.1.1	Postanowienia ogólne
6.4.2	Przelicznik wskazujący
6.4.3	Czujniki temperatury
6.4.4	Połączone części składowe lub ciepłomierz zespolony
6.5	Suche gorąco
6.5.1	Przelicznik wskazujący
6.5.2	Przetwornik przepływu
6.5.3	Połączone części składowe lub ciepłomierz zespolony
6.6	Zimno
6.6.1	Przelicznik wskazujący
6.6.2	Przetwornik przepływu
6.6.3	Połączone części składowe lub ciepłomierz zespolony
6.7	Statyczne zmiany napięcia zasilania
6.8	Badanie trwałości
6.8.1	Przetwornik przepływu
6.8.2	Czujniki temperatury
6.8.3	Połączone części składowe lub ciepłomierz zespolony
6.9	Wilgotne gorąco cykliczne
6.10	Uskoki napięcia zasilania
6.11	Elektryczne stany przejściowe
6.11.1	Szybkie stany przejściowe (serie impulsów)
6.11.2	Udarowe stany przejściowe
6.12	Pole elektromagnetyczne
6.13	Wyladowania elektrostatyczne
6.14	Stałe pole magnetyczne (Zabezpieczenie przed oszustwem)
6.15	Pole elektromagnetyczne o częstotliwości sieci zasilającej
6.16	Ciśnienie wewnętrzne
6.17	Strata ciśnienia
6.18	Emisja elektromagnetyczna
6.18.1	Emisja przewodzona po przewodach zasilania AC
6.18.2	Emisja przewodzona po przewodach sygnałowych i zasilania DC
6.18.3	Emisja promieniowana
7	Dokumentacja