

Spis treści

Wstęp	5
1. Jak wybierać koncepcję uszczelnienia	8
2. Materiały do wykonania warstw konstrukcji tarasów i balkonów	22
Warstwa spadkowa	22
Parioizolacja	23
Termoizolacja	24
Izolacja międzywarstwowa oraz izolacja w systemach z drenażowym odprowadzeniem wody	29
Jastrych dociskowy	32
Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe)	32
Warstwa użytkowa tarasów i balkonów z powierzchniowym odprowadzeniem wody	33
Warstwa użytkowa tarasów i balkonów z drenażowym odprowadzeniem wody	37
Warstwa użytkowa balkonów i tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody układana luzem	38
Planowanie odwodnienia połaci	39
3. Tarasy z powierzchniowym odprowadzeniem wody	43
Warstwa spadkowa	44
Parioizolacja	45
Termoizolacja	47
Jastrych dociskowy	51
Hydroizolacja podpłytkowa	66
Okładzina ceramiczna	67
4. Balkony z powierzchniowym odprowadzeniem wody	69
5. Tarasy naziemne z powierzchniowym odprowadzeniem wody	74
6. Tarasy nadziemne z drenażowym odprowadzeniem wody	79
Wariant z okładziną ceramiczną na macie drenującej	79
Wariant z warstwą użytkową z płyt kamiennych/dekoracyjnych/chodnikowych układanych luzem	84
7. Balkony z drenażowym odprowadzeniem wody	91
8. Tarasy naziemne z drenażowym odprowadzeniem wody	94

9. Tarasy naziemne z drenażowym odprowadzeniem wody w układzie odwróconym	98
10. Warstwa użytkowa z powłok żywicznych	105
11. Taras/balkon z balustradą pełną	119
12. Uszczelnienie progów drzwiowych	137
13. Warstwa użytkowa z kamieni naturalnych	154
14. Najczęściej popełniane błędy	160
Literatura	168

(This section contains a faint, mirrored image of the table of contents from the reverse side of the page, which is not part of the original document's content.)