

Spis treści

- 1 Zakres normy
- 2 Powołania normatywne
- 3 Terminy i definicje
- 4 Czynniki przeszkadzające
- 5 Zasada metody
- 6 Odczynniki
- 7 Aparatura
- 8 Pobieranie i przygotowanie próbek
- 9 Sposób postępowania
- 10 Obliczanie
- 11 Precyzja i dokładność
- 12 Protokół badania

Załączniki

- A Oznaczanie rzeczywistego stężenia cyjanów w roztworze podstawowym cyjanku potasu
- B Przykład oznaczania cyjanów ogólnych oraz cyjanów wolnych metodą analizy przepływowej ciągłej (CFA) z dyfuzją gazową i detekcją amperometryczną
- C Wyniki badań międzylaboratoryjnych dotyczących oznaczania cyjanów

Bibliografia

- ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use – Specifications and test methods
- ISO 5725-2:1994, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method
- ISO 3466-1:1990, Water quality – Calibration of instruments and methods and estimation of performance characteristics – Part 1: Statistical evaluation of measurement functions

3 Terminy i definicje

W niniejszej normie międzynarodowej stosuje się podane niżej terminy i definicje.

3.1

Cyjanki ogólne

suma niektórych cyjanów związanych organicznie, wolnych jonów cyjanowych, związków kompleksowych oraz organicznych cyjanów metali, z wyjątkiem cyjanów związanych w kompleksach z kobaltem oraz tlocyanianów