

Spis treści

Przedmowa

- 1 Zakres normy
- 2 Norma powołana
- 3 Zasada
- 4 Przyrząd
- 5 Próbki do badań
- 6 Procedura
- 7 Przedstawienie wyników
- 8 Sprawozdanie z badań

Załącznik A (informacyjny) Bibliografia

Przedmowa

Niniejsza norma europejska została opracowana w Komitecie Technicznym CEN/TC 112 "Płyty drewnopochodne"^{N 1)}, którego sekretariat prowadzi DIN.

Niniejsza norma europejska powinna uzyskać status normy krajowej, przez opublikowanie identycznego tekstu lub uznanie, najpóźniej do kwietnia 1996, a normy krajowe sprzeczne z daną normą powinny być wycofane najpóźniej do kwietnia 1996.

Zgodnie z przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC do wprowadzenia niniejszej normy europejskiej są zobowiązane następujące kraje: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy i Zjednoczone Królestwo.

1 Zakres normy

W niniejszej normie europejskiej określono metodę oznaczania odporności na uderzenie ciałem twardym płyt cementowo-wiórowych o grubości nominalnej równej lub większej niż 9 mm.

2 Norma powołana

Do niniejszej normy europejskiej wprowadzono, drogą datowanego lub niedatowanego powołania się, wymagania zawarte w innych publikacjach. Powołania te znajdują się w odpowiednich miejscach w tekście normy, a wykaz publikacji podano poniżej. W przypadku powołań datowanych późniejsze zmiany lub nowelizacje którejkolwiek z wymienionych publikacji mają zastosowanie do niniejszej normy europejskiej tylko wówczas, gdy zostaną wprowadzone do tej normy przez jej zmianę lub nowelizację. W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie powołanej publikacji.

EN 326-1 Wood-based panels – Sampling, cutting and inspection – Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results^{N 2)}

^{N 1)} Odsyłacz krajowy: Odpowiednia nazwa w języku angielskim – Wood-based panels.

^{N 2)} Odsyłacz krajowy: Odpowiednikiem krajowym aktualnego wydania – EN 326-1:1994 jest PN-EN 326-1:1999 Płyty drewnopochodne – Pobieranie próbek, wycinanie i kontrola – Pobieranie i wycinanie próbek oraz przedstawienie wyników badań.