

Spis treści

Przedmowa

Wprowadzenie

- 1 Zakres normy
- 2 Normy powołane
- 3 Terminy i definicje
- 4 Symbole i oznaczenia
- 5 Zasada metody
- 6 Pobieranie próbek
- 7 Wymiary kształtek
- 8 Wycinanie i przygotowanie kształtek
- 9 Badania mechaniczne
- 10 Wyposażenie do badań
- 11 Oznaczanie współczynnika spoiny podczas długookresowego rozciągania
- 12 Sprawozdanie z badań

Załącznik A (informacyjny) Próba pełzania z pełnym karbem (FNCT) ^{N1)}

Załącznik B (informacyjny) Najkrótszy czas zerwania podczas pełzania materiału wyjściowego (t_m) do stosowania w oznaczaniu długookresowego rozciągania współczynnika spoiny

^{N1)} Odsyłacz krajowy: Odpowiednia nazwa w języku angielskim – Full Notch Creep Test.