

Spis treści

Przedmowa

Wprowadzenie

- 1 Zakres normy
- 2 Powołania normatywne
- 3 Terminy i definicje
- 4 Wykaz istotnych zagrożeń
- 5 Wymagania bezpieczeństwa i/lub środki bezpieczeństwa
 - 5.1 Postanowienia ogólne
 - 5.2 Zagrożenia mechaniczne
 - 5.3 Stanowiska robocze, schody dostępu, kładki robocze, przejścia
 - 5.4 Urządzenie ostrzegające o uruchomieniu
 - 5.5 Urządzenie zatrzymania awaryjnego
 - 5.6 Środki do odłączenia i rozproszenia energii, zapobieganie nieprzewidzianemu uruchomieniu
 - 5.7 Wyposażenie i środki do konserwacji, napraw i czyszczenia
 - 5.8 Układy sterowania i elementy sterownicze
 - 5.9 Hałas
 - 5.10 Oświetlenie miejscowe
 - 5.11 Zasady ergonomii
 - 5.12 Wyposażenie elektryczne
 - 5.13 Wyposażenie hydrauliczne
 - 5.14 Wyposażenie pneumatyczne
 - 5.15 Pył drzewny
- 6 Weryfikacja zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i/lub środkami bezpieczeństwa
- 7 Informacje dotyczące użytkowania

Załącznik ZA (informacyjny) Powiązanie niniejszej Normy Europejskiej z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy UE 98/37/WE

Rysunek

Rysunek 1 – Przykład korowarki bębnowej