

Spis treści

Przedmowa

- 1 Zakres normy
- 2 Powołania normatywne
- 3 Terminy i definicje
- 4 Wymagania konstrukcyjne
 - 4.1 Postanowienia ogólne
 - 4.2 Potencjalne źródła zapłonu
- 5 Typy urządzeń odciążających wybuch
 - 5.1 Urządzenia odciążające wybuch z częściami wielokrotnego użycia
 - 5.2 Urządzenia odciążające wybuch z częściami jednokrotnego użycia
- 6 Zabezpieczenie przed ciśnieniem wstecznym
 - 6.1 Postanowienia ogólne
 - 6.2 Ruchome wsporniki ciśnienia wstecznego
 - 6.3 Nieruchome wsporniki ciśnienia wstecznego
- 7 Badanie urządzeń odciążających wybuch
 - 7.1 Postanowienia ogólne
 - 7.2 Statyczne ciśnienie otwarcia
 - 7.3 Badanie za pomocą wybuchu
- 8 Informacje dotyczące stosowania
- 9 Montaż, wymiana lub ponowne użycie
- 10 Znakowanie
 - 10.1 Postanowienia ogólne
 - 10.2 Urządzenia odciążające wybuch z częściami oporowymi wielokrotnego użycia
 - 10.3 Urządzenia odciążające wybuch z częściami oporowymi jednokrotnego użycia
 - 10.4 Pominięcie znakowania
- 11 Sposób pakowania
 - 11.1 Postanowienia ogólne
 - 11.2 Znakowanie

Załącznik A (informacyjny) Przykłady urządzeń odciążających wybuch

- A.1 Urządzenia odciążające wybuch, które zamykają się po zadziałaniu
- A.2 Urządzenia, które wymagają ręcznego ustawienia lub wymiany części oporowej
- A.3 Urządzenia z elementami jednokrotnego użycia

Załącznik B (informacyjny) Obsługa i konserwacja

- B.1 Postanowienia ogólne
- B.2 Obsługa techniczna

Załącznik ZA (informacyjny) Powiązanie niniejszej Normy Europejskiej z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 94/9/WE

Bibliografia