

Spis treści

Stronica

Przedmowa do Normy Europejskiej	3
Wprowadzenie	4
1 Zakres normy	5
2 Powołania normatywne	5
3 Terminy i definicje	6
4 Zagrożenia znaczące	7
5 Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy	7
6 Wymagania dotyczące doboru stałych środków dostępu	8
6.1 Postanowienia ogólne	8
6.2 Zalecane środki dostępu	8
6.3 Dobór środków dostępu	8
6.3.1 Postanowienia ogólne	8
6.3.2 Warunki stosowania schodów drabinowych lub drabiny stałej	8
6.4 Wybór między pochylnią a schodami	9
6.5 Wybór między schodami drabinowymi a drabiną stałą	9
7 Ogólne wymagania odnośnie informacji dotyczących użytkowania	10
7.1 Instrukcja obsługi	10
7.2 Ostrzeżenia	11
Załącznik A (informacyjny) Przykłady zmian w maszynie lub w systemie w celu umożliwienia lepszego dostępu	12
Załącznik B (informacyjny) Istotne zmiany w treści pomiędzy niniejszą częścią ISO 14122 a poprzednim wydaniem	13
Załącznik ZA (informacyjny) Powiązanie niniejszej Normy Europejskiej z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn, zmieniającej Dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) [2006 L157], które zamierzono uwzględnić	14
Bibliografia	15