

Spis treści

	Stronica
Przedmowa do Normy Europejskiej	3
Wprowadzenie	5
1 Zakres normy	9
2 Powołania normatywne	9
3 Terminy i definicje	9
4 Symbole i indeksy dolne	10
4.1 Symbole	10
4.2 Indeksy dolne	11
5 Opis metody	11
5.1 Dane wyjściowe	11
5.2 Opis ogólny	11
5.3 Wpływ mostków cieplnych na całkowite przenoszenie ciepła	11
5.3.1 Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie	11
5.3.2 Liniowy współczynnik przenikania ciepła	12
5.3.3 Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne	12
6 Metody określania liniowego współczynnika przenikania ciepła	13
6.1 Dane wyjściowe	13
6.2 Obliczanie przedziałów czasu	13
6.3 Dane wejściowe	13
6.4 Dostępne metody i przewidywana dokładność	14
6.5 Obliczenia komputerowe	14
6.6 Katalogi mostków cieplnych	14
6.7 Metody obliczania ręcznego	15
7 Wartości domyślne liniowego współczynnika przenikania ciepła	15
Załącznik A (normatywny) Arkusz danych wejściowych i wyboru metody – Szablon	16
Załącznik B (informacyjny) Arkusz danych wejściowych i wyboru metody – Wybory domyślne	18
Załącznik C (informacyjny) Wartości domyślne liniowego współczynnika przenikania ciepła	20
Bibliografia	33