

EN ISO 14405-2:2019

Spis treści

	Stronica
Przedmowa do Normy Europejskiej	3
Wprowadzenie	4
1 Zakres normy	5
2 Powołania normatywne	5
3 Terminy i definicje	6
4 Zasady i reguły oznaczania wymiarów i ich tolerancji	7
5 Jednostki stosowane dla wymiarów na rysunkach	8
6 Oznaczenie tolerancji wymiarów liniowych lub kątowych	8
7 Porównanie niejednoznacznego tolerowania $\pm$ z jednoznacznymi specyfikacjami geometrycznymi	8
7.1 Postanowienia ogólne	8
7.2 Odległość liniowa między dwoma elementami integralnymi	9
7.3 Odległość liniowa między elementami integralnym i pochodnym	11
7.4 Odległość liniowa między dwoma elementami pochodnymi	11
7.5 Wymiar promieniowy	12
7.6 Odległość liniowa między elementami integralnymi niepłaskimi	12
7.7 Odległość liniowa w dwóch kierunkach	13
8 Tolerowanie kątów	14
8.1 Przykłady specyfikacji geometrycznych zastosowanych do odległości kątowej między dwoma elementami integralnymi	14
8.2 Odległość kątowa między elementem integralnym i elementem pochodnym	15
Załącznik A (informacyjny) Wyjaśnienia i przykłady niejednoznaczności spowodowanej użyciem tolerancji $\pm$ dla wymiarów innych niż wymiar liniowy wewnętrzny lub zewnętrzny lub kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny	16
Załącznik B (informacyjny) Powiązanie z modelem macierzowym GPS.....	24
Bibliografia	26