

EN ISO 3040:2016

Spis treści

	Stronica
Przedmowa do Normy Europejskiej	3
Wprowadzenie	4
1 Zakres normy	5
2 Powołania normatywne	5
3 Terminy i definicje	5
4 Symbol graficzny zbieżności stożka	6
5 Wymiary i oznaczenie stożka	6
5.1 Wymiary stożka	6
5.2 Oznaczenie wartości zbieżności na rysunkach	8
6 Tolerowanie stożka	9
Załącznik A (informacyjny) Tolerowanie stożka: przykłady	12
Załącznik B (informacyjny) Powiązanie z modelem macierzowym GPS	27
Bibliografia	28