

T R E Ś Ć

Wstęp	3
<i>Część pierwsza</i>	
Opis ciągnika „Staliniec-80”	5
Techniczna charakterystyka ciągnika S-80	5
Ogólna budowa ciągnika	9
Silnik ciągnika	11
Silnik rozruchowy (P-46)	68
Mechanizm napędowy ciągnika	87
Rama ciągnika	117
Część jezdna ciągnika	117
Urządzenia zaczepowe	127
Zewnętrzne wyposażenie ciągnika	127
<i>Część druga</i>	
Prowadzenie ciągnika	134
<i>Część trzecia</i>	
Docieranie ciągnika	144
<i>Część czwarta</i>	
Obsługa systemu paliwowego	146
<i>Część piąta</i>	
Smarowanie ciągnika	158
<i>Część szósta</i>	
Regulacja mechanizmów ciągnika	179
<i>Część siódma</i>	
Obsługa ciągnika	187
<i>Część ósma</i>	
Obsługa ciągnika w czasie chłódów	197
<i>Część dziewiąta</i>	
Niedomagania (usterki) ciągnika	203
<i>Część dziesiąta</i>	
Ogólne wiadomości o montażu i demontażu (składaniu i rozbiórce) ciągnika	218
Załączniki	236
Wykaz narzędzi i części zapasowych	254