

TREŚĆ

I. Budowa i przebieg pracy kombajna	3
Przebieg pracy kombajna	4
Część żniwna	5
Młocarnia	6
Silnik	7
Część bieżna kombajna	8
II. Odbiór kombajna	9
III. Wyładowanie i transport kombajna	10
IV. Przygotowanie i docieranie kombajna	11
V. Obsługa kombajna w czasie pracy	12
VI. Regulacja kombajna	13
VII. Techniczna obsługa kombajna	14
Wiadomości ogólne	15
VIII. Demontaż i montaż kombajna podczas remontu	16
Część żniwna	17
Młocarnia	18
IX. Przepisy bezpieczeństwa pracy i przeciwpożarowe	19
X. Przechowanie kombajna	20
XI. Wiadomości uzupełniające	21