

Treść

Przedmowa	3
Rozdział I. Wiadomości podstawowe	5
Rozdział II. Demontaż traktora Ursus C-45	31
Rozdział III. Mycie części i weryfikacja	46
Rozdział IV. Naprawa silnika	53
Naprawa zespołu zasilania silnika paliwem	109
Układ olejenia	127
Układ chłodzenia	141
Rura wydechowa z tłumikiem	146
Sprzęgło	147
Rozdział V. Docieranie silnika	152
Rozdział VI. Naprawa mechanizmów przeniesienia mocy	160
Rozdział VII. Naprawa kierownicy i osi przedniej	191
Rozdział VIII. Koła jezdne	207
Rozdział IX. Instalacje elektryczne	217
Rozdział X. Wyposażenie traktora Ursus C-45	231
Rozdział XI. Montaż traktora	237
Kontrola międzyoperacyjna i ostateczna	259