

Spis treści

Przedmowa

1 Zakres normy

2 Normy powołane

3 Definicje

4 Tolerancje kształtu i wymiarów

5 Tolerancje masy

6 Tolerancje długości

Tablica 1 Tolerancje wymiarów, skośności i prostości kątowników równoramiennych i nierównoramiennych ze stali konstrukcyjnej.

Załącznik A (informacyjny) Pomiar prostości