

Spis treści

Przedmowa	3
Wprowadzenie	4
1 Zakres normy	4
2 Normy powołane	4
3 Definicje	5
4 Symbole i skróty	5
4.1 Postanowienia ogólne	5
4.2 Złącze próbne	5
4.3 Materiały dodatkowe	6
4.4 Inne	6
5 Zmienne zasadnicze przy egzaminowaniu	6
5.1 Postanowienia ogólne	6
5.2 Metody spawania	6
5.3 Rodzaje złączy (spoiny czołowe i pachwinowe)	6
5.4 Grupy materiałowe	6
5.5 Materiały dodatkowe	7
5.6 Wymiary	7
5.7 Liczba złączy próbnych	7
5.8 Pozycje spawania	8
6 Zakres uprawnień spawacza	8
6.1 Postanowienia ogólne	8
6.2 Metoda spawania	8
6.3 Rodzaje złączy	8
6.4 Grupy materiałowe	9
6.5 Materiały dodatkowe	9
6.6 Wymiary	9
6.7 Pozycje spawania	9
7 Egzaminowanie i badanie	11
7.1 Nadzór	11
7.2 Kształty i wymiary złączy próbnych	11
7.3 Warunki spawania	13
7.4 Metody badań	13
7.5 Złącze próbne oraz próbki	14
8 Wymagania dotyczące akceptacji złączy próbnych	18
9 Egzamin poprawkowy	18
10 Okres ważności	18
10.1 Początek uprawnień	18
10.2 Przedłużanie	19
11 Świadectwo	19
12 Oznaczenie	19
Załącznik A (informacyjny) Wiedza teoretyczna	21
Załącznik ZA (informacyjny) Bibliografia	23
Załącznik ZB (informacyjny) Rozdziały niniejszej normy europejskiej dotyczące podstawowych wymagań lub innych postanowień dyrektyw UE	24