

## **Spis treści**

### **Przedmowa**

### **Wprowadzenie**

- 1 Zakres normy**
- 2 Powołania normatywne**
- 3 Terminy i definicje**
- 4 Wymiary podstawowe pojemników przejezdnych**
  - 4.1 Oznaczenie wymiarów w rzucie poziomym: długość / szerokość / kierunek przemieszczenia**
  - 4.2 Wymiary zewnętrzne w rzucie poziomym**
  - 4.3 Wymiary wewnętrzne w rzucie poziomym**
  - 4.4 Wysokość zewnętrzna / wysokość wewnętrzna / wysokość w stanie złożonym / wysokość eksploatacyjna**
  - 4.5 Prześwit wymagany do obsługi zmechanizowanymi urządzeniami do transportu bliskiego**
  - 4.6 Eksploatacyjne wymiary użytkowe**
- 5 Znakowanie**
  - 5.1 Informacje dostarczane przez producenta**
  - 5.2 Informacje dla użytkownika**
  - 5.3 Montaż**
  - 5.4 Znakowanie**

### **Załącznik A (informacyjny) Bezpieczeństwo dotyczące pojemników przejezdnych**

- A.1 Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo związane z konstrukcją i produkcją**
- A.2 Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo wynikające z odpowiedzialności użytkownika**

### **Bibliografia**